

110年國中教育會考 語音報讀USB播放器操作說明

一、外觀(紅色)：



二、顯示面板：



三、操作介面：



【接下頁】

四、操作流程

確認耳機
請勿開啟電源
 確認耳機已插緊報讀USB播放器的耳機插孔



將報讀試題隨身碟插入USB插孔


1. 報讀試題隨身碟貼標籤處為正面，需朝前。
2. 將報讀試題隨身碟及報讀USB播放器正面朝前，以正確方式插入。

拿出曲目對照表確認總曲目數量

【此時請監試委員宣讀總曲目數量，最後一個曲目編號即為總曲目數量。】

★備註：寫作測驗不提供曲目對照表，請監試委員宣讀總曲目數量為1。










考試正式開始鐘聲響起時

考生戴上耳機，長按報讀USB播放器電源按鈕  開啟電源，開始聆聽試題，並調整到適當音量。

【此時顯示面板將顯示電量、目前播放曲目、總曲目等資訊。若有異常，請立刻舉手向監試委員反應。】

【播放期間請勿拔除報讀試題隨身碟，否則將造成報讀試題隨身碟損壞】

五、操作說明

項目	說明
播放/暫停	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若要暫停播放時，按一下  即可暫停原曲目。 2. 若要繼續播放時，再按一下  即可由原曲目暫停處繼續播放。 3. 若要回歸第一首曲目，請長按報讀USB播放器電源按鈕  關閉電源，再長按報讀USB播放器電源按鈕  開啟電源即可。 4. 播放過程中，若報讀試題隨身碟取出後重新插入，則將回歸從第一首開始播放。
音量調整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 播放時，可視狀況調節播放音量。 2. 調整時，請旋轉音量調節器：往上旋(大聲)、往下旋(小聲)。
選擇特定曲目	按下  或  跳到所要的曲目，再按下  開始播放。
快轉功能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正在播放中，長按  鍵，可讓原曲目快速前進。 2. 正在播放中，長按  鍵，可讓原曲目快速後退。

六、異常原因

項目	說明
無法播放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電池電量不足。 2. 電源插頭未插上。 3. 電源未開啟。 4. 報讀試題隨身碟異常。(顯示面板無法顯示該科總曲目數字時)。
無聲音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音量未開啟。 2. 耳機插孔脫落。